

# 東京東・西航路 事前通報時間帯基準

## 東京東航路 管制船(長さ150メートル以上の船舶、油送船は総トン数1,000トン以上)

| 時間  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05   | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22 | 23 | 24 |
|-----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| 区分  | *  |    |    |    | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航 | *  |    |
| 時間帯 |    |    |    |    | 0430 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1830 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |    |    |    |

## 東京西航路 管制船(長さ300メートル以上の船舶、油送船は総トン数5,000トン以上)

| 時間  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06   | 07   | 08   | 09   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|
| 区分  | *  |    |    |    |    | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航   | 入航   | 出航 | *  |    |    |    |    |    |
| 時間帯 |    |    |    |    |    | 0530 | 0700 | 0830 | 1000 | 1100 | 1230 | 1330 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2030 |    |    |    |    |    |    |    |

※ \*印の時間帯は受付順により対応します。

- ・ 事前通報は、入出航3日前の午前0時から前日正午までの間に通報して下さい。
- ・ 通報する時刻は、入航船は航路入航予定時刻を、出航船は岸壁等の離岸予定時刻について、上記時間帯基準の入・出航の区分に従って通報して下さい。
- ・ 入・出航予定時刻に変更が生じた場合は、直ちに時刻の変更を通報して下さい。
- ・ 毎日午後2時に翌日の管制計画を東京湾海上交通センターホームページに公開した時点から、管制船の入・出航が予定されていない時間帯において、上記時間帯基準の入・出航の区分によらない時間帯に変更することができます。
- ・ 事前(変更)通報は、管制計画の調整等を行うため通報時刻の調整を依頼する場合があります。

## 東京東・西航路に係る連絡先及びVHF無線電話呼出名称等

| 東京湾海上交通センター |              |
|-------------|--------------|
| 電話番号        | 045-225-9151 |
| FAX         | 045-225-9154 |

| 国際VHFの呼出し名称及びCH |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 呼出名称            | とうきょうマーチス                          |
| CH              | 12CH, 13CH, 14CH, 16CH, 66CH, 69CH |

※ 国際VHF16チャンネルは、常時聴守して下さい。