


危険物積載船舶の停泊場所(錨地)配置図

姫路港



錨地名	錨地コード	灯台からの方位距離(真方位)	経緯度(概位)
T-1	HT01A	妻鹿東防波堤灯台から 145° 800mの点	34° 45' 06" N 134° 41' 30" E
T-2	HT02A	" 130° 1100mの点	34° 45' 05" N 134° 41' 45" E
T-3	HT03A	" 117° 1450mの点	34° 45' 06" N 134° 42' 03" E
T-4	HT04A	" 155° 1250mの点	34° 44' 51" N 134° 41' 33" E
T-5	HT05A	" 138° 1520mの点	34° 44' 51" N 134° 41' 52" E
T-6	HT06A	" 126° 1850mの点	34° 44' 52" N 134° 42' 11" E
T-7	HT07A	" 163° 2250mの点	34° 44' 18" N 134° 41' 38" E
S-1	HS01A	飾磨東防波堤灯台から 135° 800mの点	34° 45' 30" N 134° 39' 32" E
S-2	HS02A	" 120° 1100mの点	34° 45' 30" N 134° 39' 48" E
S-3	HS03A	" 150° 1180mの点	34° 45' 15" N 134° 39' 33" E
S-4	HS04A	" 133° 1400mの点	34° 45' 17" N 134° 39' 50" E
S-5	HS05A	" 160° 1600mの点	34° 44' 59" N 134° 39' 32" E
S-6	HS06A	" 172° 3000mの点	34° 44' 12" N 134° 39' 26" E
H-1	HH01A	広畑東防波堤灯台から 246° 1340mの点	34° 45' 32" N 134° 36' 55" E
H-2	HH02A	" 241° 1000mの点	34° 45' 34" N 134° 37' 09" E
H-3	HH03A	" 231° 1300mの点	34° 45' 24" N 134° 37' 04" E
H-4	HH04A	" 125° 760mの点	34° 45' 36" N 134° 38' 08" E

錨地名	錨地コード	灯台からの方位距離(真方位)	経緯度(概位)
H-5	HH05A	広畑東防波堤灯台から 112° 1170mの点	34° 45' 36" N 134° 38' 26" E
H-6	HH06A	" 150° 920mの点	34° 45' 24" N 134° 38' 02" E
H-7	HH07A	" 134° 1160mの点	34° 45' 24" N 134° 38' 17" E
H-8	HH08A	" 123° 1450mの点	34° 45' 25" N 134° 38' 32" E
H-9	HH09A	" 170° 2130mの点	34° 44' 42" N 134° 37' 58" E
H-10	HH10A	" 177° 3000mの点	34° 44' 13" N 134° 37' 50" E
A-1	HA01A	網干西灯台から 170° 1100mの点	34° 45' 09" N 134° 35' 20" E
A-2	HA02A	" 150° 1100mの点	34° 45' 13" N 134° 35' 34" E
A-3	HA03A	" 170° 1500mの点	34° 44' 56" N 134° 35' 23" E
A-4	HA04A	" 155° 1500mの点	34° 45' 00" N 134° 35' 37" E
A-5	HA05A	網干防波堤灯台から 194° 1540mの点	34° 45' 21" N 134° 36' 11" E
A-6	HA06A	" 180° 1400mの点	34° 45' 24" N 134° 36' 26" E
A-7	HA07A	" 192° 1920mの点	34° 46' 09" N 134° 36' 10" E
A-8	HA08A	" 180° 1800mの点	34° 45' 11" N 134° 36' 26" E
A-9	HA09A	" 180° 2200mの点	34° 44' 58" N 134° 36' 26" E
N-1	HN01A	網干西灯台から 190° 1200mの点	34° 45' 06" N 134° 35' 04" E
N-2	HN02A	" 186° 1600mの点	34° 44' 52" N 134° 35' 06" E

凡例

