

AIS情報は正しく入力されていますか？

AIS (Automatic Identification System) : 船舶自動識別装置

AIS情報の適正な入力についてのお願い

呼出符号や船名、目的港や到着予定時刻などについて、誤入力が見受けられます。AIS情報の誤入力は危険な状況を招くおそれがありますので、正しく入力するようにしましょう。

目的港の入力についてのお願い

船舶交通の安全のため、目的地に関する情報は出港前等のできる限り早い時期の入力をお願いします

> JP _0000 _000/0000

①

②

③

①目的港を示す記号

(国を表す記号と港を表す記号の組合せ)

②入港前に港の境界付近で錨泊の場合入力

③その他必要な情報を示す記 (通過するルート等)

(根拠法令 港則法施行規則第11条)

【よくある入力間違い例】

- >SHIBUSHI JAPAN . . . 国及び港を表す記号でない KII . . . 「>」及び国を表す記号がない
- >JPYAT OFF (※) . . . JPの後にスペースがない
- ※OFF : 入港前に港の境界付近で錨泊する場合、「OFF」を入力して下さい

※基本的に左に示す形式に沿って入力してください。

「>」、「/」、「_」(スペース・空白)の入力も忘れずにお願いします。


「>」の入力が困難な場合は「TO_」を、「/」の入力が困難な場合は「_00」を代わりに入力して下さい。(入力例: TO JP MIS)

※目的港が国連LOコードを有しない場合や目的港のLOコードが不明な場合の入力例
>===ABCDE [一般的な英語名称]

※目的港が不明な場合の入力例

?? ????

※図は十管区内の目的港を示す記号の一部を示したものです。十管区全体版は裏面に記載しています。



【その他、海上交通安全に関する問合せ先】

〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1

第十管区海上保安本部 交通部安全課 TEL099-250-9805

ホームページ: <http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/ais-kagoshima/index.html>

十管区版港コード一覧表はこちら

《日本語》<http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/ais-kagoshima/pdf/10ais%20code%20jap.pdf>

《English》<http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/ais-kagoshima/pdf/10ais%20code%20eigo.pdf>

その他の港コードや国連LOコードの検索はこちら

<http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/toudai/navigation-safety/locode/index.html>

県名	港則法の適用港		港コード	県名	港則法の適用港		港コード
熊本	本渡	HONDO	>JP HOD	鹿児島	阿久根	AKUNE	>JP AKN
	熊本	KUMAMOTO	>JP KMP		福山	FUKUYAMA	>JP FYM
	水俣	MINAMATA	>JP MIN		西之表	NISHINOOMOTE	>JP IIN
	三角	MISUMI	>JP MIS		喜入	KIIRE	>JP KII
	長洲	NAGASU	>JP NGU		加治木	KAJIKI	>JP KJK
	鬼池	ONIIKE	>JP ONJ		米ノ津	KOMENOTSU	>JP KKO
	佐敷	SASHIKI	>JP SSI		古仁屋	KONIYA	>JP KNY
	富岡	TOMIOKA	>JP TMO		鹿児島	KAGOSHIMA	>JP KOJ
	牛深	USHIBUKA	>JP UBK		串木野	KUSHIKINO	>JP KSO
	八代	YATSUSHIRO	>JP YAT		鹿屋	KANOYA	>JP KYA
	百貫	HYAKKAN	>JP HKK		一湊	ISSO	>JP KYR
	合津	AIZU	>JP AIZ		枕崎	MAKURAZAKI	>JP MKK
	姫戸	HIMEDO	>JP HDO		宮之浦	MIYANOURA	>JP MNO
宮崎	福島	FUKUSHIMA	>JP FMS	名瀬	NAZE	>JP NAZ	
	細島	HOSOSHIMA	>JP HSM	中甌	NAKAKOSHIKI	>JP NKK	
	北浦	KITAURA	>JP KIT	野間池	NOMAIKE	>JP NMK	
	宮崎	MIYAZAKI	>JP KMI	大泊	ODOMARI	>JP ODM	
	延岡	NOBEOKA	>JP NOB	大根占	ONEJIME	>JP ONE	
	油津	ABURATSU	>JP NIC	志布志	SHIBUSHI	>JP SBS	
	外浦	TONOURA	>JP TON	川内	SENDAI	>JP SEN	
	土々呂	TOTORO	>JP TOT	島間	SHIMAMA	>JP SIM	
	内海	UCHIUMI	>JP UCH	手打	TEUCHI	>JP TEU	
			垂水	TARUMIZU	>JP TMZ		
			内之浦	UCHINOURA	>JP UUR		
			山川	YAMAGAWA	>JP YAM		

A I S 搭載船舶へのお願い

- ◆ 電源は常時ON！
- ◆ A I S への情報入力は正確に！
- ◆ A I S メッセージは受信後すぐに確認！
(注) AISメッセージは英文メッセージです
- ◆ V H F c h 1 6 の常時聴取！

Table of Input Codes to AIS in 10th Regional Coast Guard

《Japanese》<http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/ais-kagoshima/pdf/10ais%20code%20jap.pdf>

《English》<http://www.kaiho.mlit.go.jp/10kanku/ais-kagoshima/pdf/10ais%20code%20eigo.pdf>

Other table of Input Codes to AIS and UN/LOCODE

<http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/toudai/navigation-safety/locode/index.html>

PREF	PORT NAME	EXAMPLE	PREF	PORT NAME	港コード
KUMAMOTO	HONDO	>JP HOD	KAGOSHIMA	AKUNE	>JP AKN
	KUMAMOTO	>JP KMP		FUKUYAMA	>JP FYM
	MINAMATA	>JP MIN		NISHINOOMOTE	>JP IIN
	MISUMI	>JP MIS		KIIRE	>JP KII
	NAGASU	>JP NGU		KAJIKI	>JP KJK
	ONIIKE	>JP ONJ		KOMENOTSU	>JP KKO
	SASHIKI	>JP SSI		KONIYA	>JP KNY
	TOMIOKA	>JP TMO		KAGOSHIMA	>JP KOJ
	USHIBUKA	>JP UBK		KUSHIKINO	>JP KSO
	YATSUSHIRO	>JP YAT		KANOYA	>JP KYA
	HYAKKAN	>JP HKK		ISSO	>JP KYR
	AIZU	>JP AIZ		MAKURAZAKI	>JP MKK
	HIMEDO	>JP HDO		MIYANOURA	>JP MNO
MIYAZAKI	FUKUSHIMA	>JP FMS		NAZE	>JP NAZ
	HOSOSHIMA	>JP HSM		NAKAKOSHIKI	>JP NKK
	KITaura	>JP KIT		NOMAIKE	>JP NMK
	MIYAZAKI	>JP KMI		ODOMARI	>JP ODM
	NOBEOKA	>JP NOB		ONEJIME	>JP ONE
	ABURATSU	>JP NIC		SHIBUSHI	>JP SBS
	TONOURA	>JP TON		SENDAI	>JP SEN
	TOTORO	>JP TOT		SHIMAMA	>JP SIM
	UCHIUMI	>JP UCH		TEUCHI	>JP TEU
				TARUMIZU	>JP TMZ
				UCHINOURA	>JP UUR
				YAMAGAWA	>JP YAM

PROPER USE OF AIS

- ◆ Always maintain your AIS in operation !
- ◆ Input correct data !
- ◆ Check AIS Message ASAP you' ve got it !
- ◆ Keep watch on VHF CH16!